

RCS

Indicador de peso hidráulico para montacargas

BENEFICIOS

- Sistema de medición para montacargas con precio atractivo
- Fácil instalación usando conexión T
- Indicador usa 4 baterías AA
- Apropiado para aplicaciones rudas
- Para el peso de los envíos y prevenir sobrecarga



Alta calidad
Fácil de instalar



ECONOMY LINE



COMO OPERA EL RCS

El operador toma y levanta la carga hasta pasar la altura de referencia. Luego la baja suavemente hasta alcanzar la altura de referencia y se detiene. El indicador 2100 calcula el peso y en 3 segundos muestra el peso en la pantalla.

EL SISTEMA INCLUYE

- Sensor de peso
- Anillo de sellado
- Indicador 2100 con 4 baterías AA y soporte de montaje
- Marcas de referencia por etiquetas de la altura de elevación
- Instrucciones de instalación y calibración
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

- Capacidad 2.500, 5.000 o 10.000 kg
- Tolerancia del Sistema 10 kg para 2.500 kg de capacidad
20 kg para 5.000 kg de capacidad
50 kg para 10.000 kg de capacidad
Maior capacidade até 99 toneladas sob demanda
- Tolerancia 2% de la capacidad del sistema (ver tabala a la derecha)
- Protección IP65 / NEMA 4
- Display LCD, altura de los dígitos de 18 mm
- Controles 3 teclas de función, botón on/off
- Alimentación 6Vcc desde 4 baterías AA
- Duración de la batería 6 meses, uso normal
- Auto apagado después de 3 minutos sin usarse

TOLERANCIAS DE PESO

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO TOLERANCIA MAXIMA*

1.200 kg	50 kg
1.600 kg	50 kg
2.000 kg	50 kg
2.500 kg	50 kg
3.000 kg	100 kg
4.500 kg	100 kg
7.500 kg	200 kg
10.000 kg	200 kg

*La tolerancia puede ocurrir arriba o abajo del peso en la pantalla.



OPCIONES*

- Alimentación desde la batería del montacargas 12V
- Convertidor 80/48/36/24 Vdc - 12 Vdc
- Impresora termal o matriz en caja independiente (solo en versión 12V, imprime pesos sobre 200 kg)