



APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS VEHÍCULOS QUE SE PESAN EN LA BÁSCULA DE CAMIONES.



Presentación General

El programa PW2030 es un software diseñado por BACSA para el pesaje de vehículos que puede funcionar en ordenadores equipados con el sistema operativo Windows.

El programa PW2030 es un software de índole general que le permite controlar las entradas y salidas de los vehículos que se pesan en la báscula y gestionar todos los elementos necesarios para ello.

Es un programa fácilmente integrable, ya que:

- Funciona con cualquiera de los equipos comercializados por BACSA
- Es capaz de trabajar con las aplicaciones de gestión de las que ya disponga el cliente
- Puede ser traducido fácilmente por el cliente al usar un fichero de lenguaje accesible
- Está diseñado para ser utilizado en pantallas táctiles
- Se puede asociar a uno o a dos lectores de tarjetas RFID para obtener un sistema de pesaje autónomo

Configuración

La licencia básica del software PW2030 le permite la instalación del programa hasta un máximo de 5 programas conectados en red (ya sea local o Internet) y controlando un máximo de 1 báscula en total.

Requerimientos del Sistema

El programa funciona en cualquier sistema operativo Windows. De cualquiera de las anteriores versiones recomendamos siempre la versión Profesional, y con un hardware apropiado para que el sistema operativo funcione fluidamente.

Para cumplir con estos requisitos siga las recomendaciones de Microsoft para sus sistemas operativos, y tenga en cuenta también cuantas tareas simultáneas desea realizar en el mismo ordenador. ATENCIÓN: Debe disponer las licencias necesarias para ejecutar legalmente este software, tanto por parte de BACSA para los programas PW2030 y WDS, como por parte de Microsoft para el sistema operativo y base de datos Access, así como cualquier otro software de cualquier fabricante instalado en el mismo ordenador.

Opciones

**Licencia Cliente Del Programa
De Gestión. Ampliación En 5
Ordenadores**



Ref: 0902000007

Pantalla Principal

Dentro de la pantalla principal disponemos de los siguientes elementos que nos ayudarán a gestionar las pesadas:

- Menús para la gestión del programa.
- Pantalla donde se refleja el peso de la báscula.
- Introducción de la matrícula del vehículo.
- Introducción de los datos referentes al vehículo (cliente, transportista, proveedor, etc.).
- Pesos relativos al Pesaje (Bruto, Tara, Neto, etc.).

Parametrizaje de los Ficheros

En el programa disponemos de cuatro iconos para la gestión de altas y bajas de las diferentes bases de datos de artículos, de clientes, de proveedores, de consignatarios y de transportistas. Estas bases de datos disponen de los siguientes campos:

- Artículos: Código, Descripción, Tasa x t, UNE y Logotipo.
- Clientes: Código, Nombre, NIF, Dirección, Población, CP y Provincia.
- Proveedores: Código, Nombre, NIF, Dirección, Población, CP y Provincia.
- Consignatarios: Código, Nombre, Denominación Social, Dirección, CP, Población y Provincia.
- Transportistas: Código, Nombre, Denominación Social, Dirección, CP, Población y Provincia.

Con estas bases de datos podemos vincular los artículos o los vehículos con las de más bases de datos. También podemos realizar una vinculación total, es decir asignar un vehículo a un cliente/proveedor, a un transportista y a un artículo.

Se dispone además de 2 bases de datos configurables para poder introducir los elementos que más interesen a los usuarios. Estas bases disponen los campos siguientes: Código, Nombre, Texto1, Texto2 y Texto3.

**Licencia Servidor Del Programa
De Gestión. Ampliación En Una
Báscula**



Ref: 0902000008